

INHALT

	Seite
Der Sucher	8
Film stimmt nicht mit Bildausschnitt überein	8
Objektiv und Vorsatzlinse	10
Film unscharf	10
Film fehlbelichtet	11
Großaufnahme unscharf	12
Filmbild in den Ecken abgeschnitten	12
Filmbild einseitig dunkel	12
Das Federwerk	13
Federwerk läßt sich nicht aufziehen	13
Federwerk schafft eine geringere Filmlänge	13
Federwerk hört zu arbeiten auf	13
Film abwechselnd heller und dunkler	15
Bewegung langsamer als in Wirklichkeit	15
Film stellenweise ganz schwarz	16
Federwerk rasselt	16
Zwischen den Szenen hellere Bilder	16
Die Druckschiene, der Greifer und die Blende	17
Einzelne Bilder nicht scharf abgegrenzt	17
Perforation ragt in das Filmbild	18
Seitlicher Rand verschieden breit	18
Beim Filmtransport hört man ein Schlagen	18
Film staut sich	18
Film kommt aus der Kassette schwer heraus	19
Die Filmmeßuhr	20
Die zuletzt gedrehten Szenen fehlen	20
Kamerahaltung und das Stativ	21
Film wirkt unruhig	21
Die Packung des Rohfilms	22
Film ist verkratzt	22
Die Belichtung des Films	22
Film zu hell	22
Film zu dunkel	26
Film abwechselnd hell und dunkel	26
Wie vermeidet man Fehlexpositionen?	27
Belichtungsmesser gibt größere Blende an als die Lichtstärke des Objektivs	28
Belichtungsmesser gibt kleinere Blende an als die kleinste Blende des Objektivs	29
Vorbeugung gegen Fehlbelichtungen	29

	Seite
Der Standort	30
Film enthält keine Details	30
Film verschleiert	31
Aufnahmegegenstand wirkt zu klein	33
Aufnahmegegenstand nicht vollständig im Bildfeld	34
Filmbilder scheinen verwischt	34
Hintergrund scheint umzufallen	37
Bildausschnitt nicht richtig	37
Motive wirken nicht	38
Film erscheint ruckweise gekurbelt	38
Film wirkt bewegungslos	39
Film wirkt inhaltslos	40
Der Titel	41
Titel unvollständig im Bildfeld	41
Titel undeutlich	42
Die Heimaufnahme	43
Lampen brennen nicht	43
Film zu dunkel	45
Die Filmbearbeitung	46
Film verschleiert	46
Film hat gleichmäßigen leichten Schleier	49
Film zu hell	49
Film zu dunkel	52
Film teilweise hell, teilweise dunkel	54
Film hat gelblichen Stich	55
Film hat sich verfärbt	56
Film wird nach einiger Zeit braun	56
Film grobkörnig	57
Filmschicht beschädigt	58
Film zerkratzt	63
Film zeigt dunkle Punkte	63
Film hat weiße Flecke	66
Negativ hat dunkle und lichte Teile	66
Negativ gelb	67
Negativ zu dicht (dunkel)	67
Negativ zu dünn (hell)	67
Negativ zeigt weiße Flecke bzw. Punkte	68
Negativ zu hart	68
Kopie zu dunkel	68
Kopie zu hell	69
Kopie enthält lichte und dunkle Teile	69

	Seite
Kopie grau (verschleiert)	70
Kopie seitenverkehrt	71
Kopie unscharf	71
Perforation im Bildfilm	71
Kopie flau	72
Vergrößern von Filmbildern	72
Vergrößerung undeutlich	72
Vergrößerung verschleiert	75
Die Vorführung	75
Film wirkt langweilig	75
Vorführungsapparat gibt kein Licht	76
Schirmbild zu dunkel	81
Schirmbild nicht vollständig ausgeleuchtet	83
Schirmbild mal dunkel, mal hell	83
Schirmbild zeigt dunkle Streifen	84
Schirmbild flimmert	85
Schirmbild erscheint vorübergezogen	86
Im Schirmbild große schwarze Punkte	86
Schirmbild verkratzt (verregnet)	86
Schirmbild hat ausgefranste Ränder	87
Schirmbild undeutlich	87
Schirmbild zu groß	90
Schirmbild zu klein	90
Schirmbild zeigt bei 9,5-mm- oder 8-mm-Film einen weißen Rand, bei 16-mm- oder 8-mm-Film die Perforation	90
Perforation des 9,5-mm-Films im Schirmbild	91
Schirmbild bei 16-mm- und 8-mm-Film durch Strich unterteilt	91
Schirmbild zeigt seitlich weiße Ausschnitte	91
Schirmbild seitenverkehrt	92
Bewegungen zu langsam	92
Bewegungen zu rasch	92
Motor funkt	93
Motor springt nicht an	93
Film wird nicht transportiert	93
Film wird nicht aufgespult	95
Film wird nicht abgespult	96
Film reißt	96
Film ist brüchig	100
Bild nicht vollkommen auf dem Schirm	101